


Ergänzungsfragebogen zur Pumpenauslegung

Bitte zurück an: mail@wangen.com

VarioTwin NG



1. Angaben zur Aufgabenstellung					
1.1. Welches Ziel wollen Sie erreichen?					
1.2. Wie wird Ihre Aufgabe zur Zeit gelöst?					
1.3. Welcher ökon. Vorteil wird erwartet?					
1.4. Aussehen der Umgebung der Anlage?					
1.5. Ihr Ansprechpartner bzgl. des Mediums?					
Durchwahl:		E-Mail Adresse:			
2. Ergänzungen zum Medium					
2.1. Sind Stücke enthalten: (z.B. Fruchtstücke, Bohnen, Fleisch)				Größe in mm:	
2.2. Sind Feststoffe enthalten: (z.B. Kerne, Steine, Knochen)				Größe in mm:	
2.3. Konsistenz des Mediums:	☐ zähflüssig	☐ stichfest	☐ mürbe-krümelig		
2.4. Lufteinschlüsse im Medium:	☐ ja	☐ nein	☐ erwünscht		
2.5. Ist das Medium Scherempfindlich?	☐ ja	☐ nein	☐ unbekannt		
2.6. Ist das Medium Gesundheitsgefährdend?	☐ ja	☐ nein			
2.7. Ist Kneten des Mediums erwünscht?	☐ ja	☐ nein			
2.8. Welche Menge steht für Versuche zur Verfügung:			☐ in kg	☐ in Liter	
3. Zuführung zur VarioTwin					
3.1. ☐ Einwurf von Hand		3.2. ☐ kontinuierlich durch Rohrleitung			
3.3. ☐ kontinuierlich über Förderband		3.4. ☐ Mischvorgang bei der Zuführung			
3.5. Ist die Menge steuerbar?			☐ ja	☐ nein	
4. Ergänzungen zu den Angaben der Druckseite					
4.1. Druckmessung direkt nach der VarioTwin vorhanden:			☐ ja	☐ nein	
4.2. Mengen- bzw. Durchflussmessung vorhanden:			☐ ja	☐ nein	
5. Angaben zur Versuchsdurchführung					
<i>Ausrüstung wird gestellt durch:</i>					
5.1. WANGEN VarioTwin	☐ WANGEN	☐ Kunde	5.2. FU Hauptantrieb	☐ WANGEN	☐ Kunde
5.3. Druckmessung Pumpe	☐ WANGEN	☐ Kunde	5.4. Reinigungsequipment	☐ WANGEN	☐ Kunde
6. Durchführung					
<i>Ergebnisdaten werden gemeinsam dokumentiert und stehen beiden Partnern für interne Auswertungen zur Verfügung.</i>					
6.1. Bei Ihnen im Haus:		☐ Rechnungsadresse	☐ Abweichende Adresse:		
6.2. Begleitung durch WANGEN-Techniker ist erwünscht?			☐ ja	☐ nein	
6.3. Bei uns in Wangen:		Ihr Techniker wird anwesend sein	☐ ja	☐ nein	
<i>Lieferung des Medium nach Wangen. Besondere Transport- & Lageranweisungen bitte im Feld Bemerkungen eintragen.</i>					
7. Bemerkungen					